

Instruktion for CALEO 123/124

INDHOLD

CALEO skærm i papir med opstrengning i bronze.
3 m hørledning med stativ og alu-top detalje malet i bronze.
Lyskilde er ikke inkluderet.

VEDLIGEHOLD

Ved evt. behov for rengøring inden i skærmen foregår afmontering på samme måde som ved montage, blot i modsat rækkefølge. Skærmen holdes ren ved aftørring med blød klud eller støvbørste, f.eks. **LE KLINTs DUST BUSTER**. Der må ikke benyttes vand, rengøringsmiddel eller sprit på lampen da det vil ødelægge skærmen og bronzen på ophænget kan tage skade.

Det er vigtigt at skærmen ikke opbevares liggende i længere tid da den så kan blive deform. Hvis lampen ønskes opbevaret anbefales det at benytte den emballage som lampen er modtaget i, den er specielt udviklet til at skærmen ikke tager skade og ændrer form.

LYS

Anbefalet max. wattage: Model 123: LED-/Sparepære max. 20 W, E27

Anbefalet max. wattage: Model 124: LED-/Sparepære max. 20 W, E27

Der må ikke benyttes glødepærer eller halogenpærer, da disse udvikler for meget varme i papirskærmen.

NB: Ved for højt wattforbrug kan det give varmemproblemer i lampen og skærmen ødelægges.

UDPÅKNING & MONTAGE

Montagen udføres nemmest hvis man er to personer. Følg nedenstående anvisninger på billederne 1-15.

El-ophængt ligger pakket for sig selv i et papindlæg. For model 123 ligger det i bunden, for model 124 ligger det i toppen. Udpak dette og monter en passende lyskilde. Se billede nr. 1-9.

El-ophængt sænkes ned i skærmen. Bronzedelen med fastmonteret plastprop trækkes lidt op ad ledningen så fatning og stativ hænger frit. Se billede nr. 10-11.

Saml skærmen øverst omkring ledningen og træk stativet opad så skærmen kommer til at sidde fast inde i den øverste ring på stativet. Se billede nr. 12-13.

Nu kan den bronzenfarvede del igen sænkes forsigtigt ned på plads. Nu er lampen klar til ophængning. Se billede nr. 14-15.

Hvis du er alene om montagen anbefaler vi, at du støtter skærmen op af din overkrop og følger anvisningerne på billederne 16-30.



Billeder til brug ved montage af to personer.



Billeder til brug ved tagning af én person.



LE KLINT

Instruktion