

## Montering af pendelophæng - 101 XL • Assembly of the pendant fitting - 101 XL




Toppen bøjes forsigtigt til hver side.  
Carefully bend the top pleats to two sides.




Ringen trækkes langsomt op over kraven, plisserene holdes på plads.  
Slowly pull of the ring, while holding the pleats in place.



Ringen fjernes helt.  
Remove the ring.



Skærmen åbner sig og giver plads til pendelophænget.  
The shade is now open, leaving space to mount the pendant fitting.



Ledningen fra pendelophænget trækkes gennem ringen. Med umbraconøglen kan ophænget justeres så pæren centrerer i skærmen.  
Pull the cord from the pendant fitting through the ring. If needed the height of the pendant can be adjusted with the Allen key, in order to center the bulb in the shade.



Pendelophænget placeres i skærmen og toppen bøjes igen til hver side.  
Place the pendant fitting in the shade and once more bend the top pleats to two sides.



Ringen trækkes forsigtigt på plads over kraven. Og plisserene fordeles jævnt.  
Carefully place the ring around the pleats.



Lampen kan hænges op med et af de to medfølgende ophæng.  
The pendant is ready to be mounted.

## Montering af pendelophæng - 101 XL • Assembly of the pendant fitting - 101 XL




Toppen bøjes forsigtigt til hver side.  
Carefully bend the top pleats to two sides.



Ringen trækkes langsomt op over kraven, plisserene holdes på plads.  
Slowly pull of the ring, while holding the pleats in place.



Ringen fjernes helt.  
Remove the ring.



Skærmen åbner sig og giver plads til pendelophænget.  
The shade is now open, leaving space to mount the pendant fitting.



Ledningen fra pendelophænget trækkes gennem ringen. Med umbraconøglen kan ophænget justeres så pæren centrerer i skærmen.  
Pull the cord from the pendant fitting through the ring. If needed the height of the pendant can be adjusted with the Allen key, in order to center the bulb in the shade.



Pendelophænget placeres i skærmen og toppen bøjes igen til hver side.  
Place the pendant fitting in the shade and once more bend the top pleats to two sides.



Ringen trækkes forsigtigt på plads over kraven. Og plisserene fordeles jævnt.  
Carefully place the ring around the pleats.



Lampen kan hænges op med et af de to medfølgende ophæng.  
The pendant is ready to be mounted.